

# E-FIN 2.0

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ



**Προειδοποίηση: Μην φορτίζετε ποτέ συσκευή που ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί σε βάθος!**



**Προειδοποίηση: Μην αφήνετε ποτέ το e-fin / το χειριστήριο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.**



Εάν το e-fin δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή αποθηκεύεται με άδεια μπαταρία, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί σε βάθος.

Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί σε βάθος ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των στοιχείων της μπαταρίας.



**Κίνδυνος πυρκαγιάς**

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ E-FIN



1. Καθαρίστε τη θύρα φόρτισης του fin ώστε να διασφαλιστεί ασφαλής σύνδεση και συνδέστε το fin στον φορτιστή.  
Το τηλεχειριστήριο θα συνδεθεί πλέον με το e-fin και θα εμφανίσει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας.



2. Μετά από το πολύ 5 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η ένδειξη φόρτισης στο σύμβολο του fin.



Αφαιρέστε αμέσως τον φορτιστή από το e-fin εάν δεν εμφανίζεται ένδειξη φόρτισης!



# ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ E-FIN



3. Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης, επανεκκινήστε τη διαδικασία σύζευξης σύμφωνα με τις οδηγίες.  
Αν η ένδειξη εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.



Αφαιρέστε τον φορτιστή από το e-fin εάν δεν είναι δυνατή η σύζευξη!



Μην αφήνετε ποτέ τον φορτιστή συνδεδεμένο στο e-fin για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα εάν η κατάσταση της μπαταρίας δεν είναι σαφής (δεν υπάρχει σύζευξη, δεν εμφανίζεται ένδειξη φόρτισης).



Ένας γρήγορος ήχος «κλικ» αποτελεί σαφή ένδειξη βαθιάς αποφόρτισης.  
Αφαιρέστε αμέσως τον φορτιστή από το e-fin!

Εάν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί σε βάθος, αποθηκεύστε τη μπαταρία σε χώρο ανθεκτικό στη φωτιά και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας στο [safety@jaykay-sport.de](mailto:safety@jaykay-sport.de).

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΒΑΘΙΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ



Αν το e-fin δεν χρησιμοποιείται τακτικά ή αποθηκεύεται με άδεια μπαταρία, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί σε βάθος.  
Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί σε βάθος ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς για τα στοιχεία της μπαταρίας.



Μετά την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του e-fin κατά τη φυσιολογική χρήση, πρέπει να επαναφορτίζεται **εντός 24 ωρών**.  
**Μην αποθηκεύετε ποτέ αποφορτισμένη μπαταρία!**



Εάν η μπαταρία του e-fin δεν παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, επαναφορτίζετε την μετά από κάθε χρήση και πριν από την αποθήκευση σε τουλάχιστον περίπου 60 % (τρεις από τις πέντε μπάρες ένδειξης μπαταρίας στην οθόνη).



**Ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας του e-fin κάθε 3 μήνες.**



Εάν οι προηγούμενοι έλεγχοι υποδεικνύουν ελαττωματική μπαταρία του e-fin, πρέπει να **αφαιρεθεί αμέσως από τον φορτιστή**. Η συσκευή δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται.



Αποθηκεύστε το e-fin σε χώρο ανθεκτικό στη φωτιά και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας στο [safety@jaykay-sport.de](mailto:safety@jaykay-sport.de). Θα επιλύσουμε το ζήτημα με επαγγελματισμό.

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ E-FIN 2.0 ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Και οι δύο συσκευές έχουν χρόνο φόρτισης φιλικό προς τη μπαταρία, περίπου 3,5 ώρες.
- Το e-fin 2.0 φορτίζεται με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης και τον αντάπτορα ρεύματος.
- Το τηλεχειριστήριο του e-fin 2.0 φορτίζεται με το λευκό καλώδιο USB.
- Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε νερό ή σε ακραία υγρασία.
- Μην φορτίζετε το JAYKAY e-fin 2.0 ή το τηλεχειριστήριο JAYKAY σε εξωτερικό χώρο ή στη βροχή.
- Στεγνώστε τις θύρες φόρτισης πριν από τη φόρτιση.
- Ο παρεχόμενος φορτιστής πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το φισ, το περίβλημα ή άλλα μέρη.
- Αν εντοπιστεί ζημιά, το e-fin 2.0 δεν πρέπει να φορτίζεται μέχρι να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί ο φορτιστής.
- Διακόψτε τη διαδικασία φόρτισης αν η φόρτιση του e-fin 2.0 και/ή του τηλεχειριστηρίου δεν ολοκληρωθεί εντός του καθορισμένου χρόνου.
- Διακόψτε αμέσως τη φόρτιση αν οι μπαταρίες γίνουν ασυνήθιστα ζεστές, εκλύσουν οσμές, αποχρωματιστούν, παραμορφωθούν ή αν παρατηρηθεί οτιδήποτε ασυνήθιστο κατά τη χρήση, τη φόρτιση ή την αποθήκευση.
- Μην φορτίζετε ποτέ συσκευή που ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί πλήρως.
- Μην φορτίζετε το e-fin 2.0 αν το περίβλημα της μπαταρίας είναι ραγισμένο, διογκωμένο ή παρουσιάζει άλλα σημάδια ζημιάς.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Αν η θερμοκρασία του e-fin υπερβεί τους 45 °C, η φόρτιση διακόπτεται έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 45 °C. Αν ο χρόνος φόρτισης υπερβεί τις 3 ώρες, έχει προκύψει αυτή η κατάσταση.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους τραυματισμούς, καθώς και σε ζημιά στο JAYKAY e-fin, στο τηλεχειριστήριο JAYKAY ή σε άλλα αντικείμενα.**

- Η συσκευή περιέχει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικό κίνδυνο αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά.
- Μην υποβάλλετε τη μπαταρία σε κρούσεις, ρίχνοντας ή πετώντας το προϊόν.
- Μην πετάτε το προϊόν ή τη μπαταρία στη φωτιά, καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 20 °C.
- Μετά από πλήρη αποφόρτιση κατά τη φυσιολογική χρήση, η μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται εντός 24 ωρών.
- Μην αποθηκεύετε ποτέ αποφορτισμένη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 60 % πριν από μακροχρόνια αποθήκευση.
- Ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας του e-fin κάθε 3 μήνες. Μην εκθέτετε το e-fin σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην φορτίζετε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 45 °C.
- Ξεπλένετε το e-fin με γλυκό νερό μετά από κάθε χρήση και στεγνώνετε τις θύρες φόρτισης.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία φέρνοντας τους ακροδέκτες σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην φορτίζετε ποτέ συσκευή που ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί πλήρως.



**Μην αφήνετε ποτέ το e-fin / το τηλεχειριστήριο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.**



**Μην φορτίζετε ποτέ συσκευή που ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί πλήρως. Ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.**